

Декоративный камень: инструкция по укладке

Монтаж декоративного камня «Леонардо Стоун» достаточно прост и не требует установки дополнительных систем крепления для повышения прочности стен. Однако, выполняя его укладку, необходимо придерживаться несколько правил.

Рекомендации по укладке декоративного кирпича и искусственного камня

1. Определитесь со способом укладки плитки. Обратите внимание на таблицу. В ней представлены виды декоративного камня, которые продаются с учетом расшивки. Если вы решите укладывать их бесшовным способом, то рекомендуем Вам увеличить объем заказываемой продукции на 7-10%. Искусственный камень, представляющий собой имитацию скалистых пород: *Перуджа, Верона, Корсика, Леонардо, Шампань, Луара* выкладываются бесшовным способом.

Наименование	Расшивка, см	Наименование	Расшивка, см	Наименование	Расшивка, см	Наименование	Расшивка, см
Авиньон	1,2 см	Орли	1,2 см	Монако	1,5 см	Бостон	1,2 см
Бремен	1,2 см	Париж	1,2 см	Марсель	1,5 см	Ванкувер	1,2 см
Денвер	1,2 см	Перт	1,2 см	Палермо	1,5 см	Монреаль	1,2 см
Дижон	1,2 см	Прованс	1,2 см	Анкона	1,5 см	Роттердам	1,2 см
Иль-де-франс	1,2 см	Пьемонт	1,2 см	Бретань	1,5 см	Сиэтл	1,2 см
Лион	1,2 см	Руан	1,2 см	Капри	1,5 см	Венеция	3 см
Лондон	1,2 см	Сен-Жермен	1,2 см	Турин	1,5 см	Бергамо	3 см
Лувр	1,2 см	Неаполь	1,2 см	Шато	1,5 см	Мельбурн	3 см
Мадрид	1,2 см	Сан-Марино	1,2 см	Милан	1,5 см		
Нью-Йорк	1,2 см	Сидней	1,2 см	Форли	1,5 см		
Орлеан	1,2 см	Версаль	1,2 см	Рим	3 см		

2. Выложите небольшой фрагмент кладки на полу, чередуя плитки с разными рисунками и прокрасами лицевой поверхности. Используйте для этого камень из разных коробок. Так Вы сможете избежать фактурных и цветовых пятен на облицовке.

3. Проверьте, нет ли на обратной стороне плитки тонкого пенистого слоя, так называемого «цементного молочка», если есть, его следует удалить жесткой металлической щеткой.

4. Подготовьте поверхность, на которую будет укладываться декоративный камень. Независимо от типа она должна быть устойчивой к деформации, чистой, сухой и не иметь жировых загрязнений.

- Для бетонных оснований предварительная подготовка не требуется, так как они обладают теми же свойствами, что и декоративный камень.
- На поверхность из пеногазобетонных блоков, шлакоблока и силикатного кирпича наносят штукатурку толщиной 1-2 см.
- Окрашенную штукатурку зачищают от краски, проверяют на прочность простукиванием и при необходимости восстанавливают
- Обои удаляют, смывают водой клейстер и дают стене просохнуть, затем проверяют штукатурку на несущую способность и при необходимости восстанавливают ее.
- Гипсокартон обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. После того, как он высохнет, наносят на него тонкий слой штукатурки (не более 3 мм) либо бетоноконтактное средство.
- Деревянные, пластиковые, стеклянные, асбоцементные, металлические и другие основания, физические свойства которых отличаются от свойств бетона, очищают от загрязнений и покрывают гидроизоляционным материалом (рубероидом, шиферным листом, пергамином). Затем, используя саморезы, закрепляют на их поверхности армирующую сетку и наносят штукатурку

5. Используйте клеевые смеси, обеспечивающие надежное сцепление элементов кладки с поверхностью основания. Рекомендуем выбирать продукцию компании Regel для тяжелого и легкого камня.

6. После высыхания кладки рекомендуется обработать всю поверхность защитным средством (гидрофобизатором). Это средство защитит кладку от воды, кислотных дождей, грязи и т.д. В связи со спецификой производства при изготовлении артикулов с использованием технологии «присыпки» наносить гидрофобизатор рекомендуется пульверизатором (распылителем). Во избежание возникновения высолов на гладкой поверхности коллекций ригельной плитки темных оттенков (артикулы 707, 708, 709) необходимо обязательно покрывать поверхность кладки гидрофобизатором.

7. При монтаже декоративного камня следуйте указаниям, представленным в видеоролике

Помните

- Все работы по укладке декоративного камня производятся при температуре от +5... +25°C. Если структура штукатурки пористая или температура поверхности основания выше +25 °C, то ее необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения, в крайнем случае, жидкой клеевой смесью. Через 2 часа после того как она высохнет, начинают укладку.
- Внешнюю облицовку производят только в сухую погоду.
- На гипсокартон укладывают камень только внутри помещений, сам гипсокартон должен быть влагостойким, а камень не слишком тяжелым.
- Вновь построенные стены перед укладкой должны простоять как минимум шесть месяцев, чтобы произошла усадка стен, и проявились усадочные и температурные трещины.